

高速弁Kシリーズ パルスブロータイプ用 リモコン対応表

2023年6月現在

メーカー	リモコン形式	メーカー生産	動作対応コード(注1)	備考
朝日電器 ELPA	RC-28D	終了	1411, 1412, 1421, 1422, 1423, 1431, 1432, 1441, 1442, 1443, 1446	
	RC-29D	終了	1411, 1412, 1421, 1422, 1423, 1431, 1432, 1441, 1442, 1443, 1446, 1447	
	RC-33D	終了	1411, 1412, 1421, 1422, 1423, 1431, 1432, 1441, 1442, 1443, 1446, 1447	
	RC-401T0	終了	「全てOFF(初期状態)」,「1のみON」,「3のみON」,「4のみON」	レグザ専用
	RC-TV002AL	終了	1441, 1442, 1443, 1446, 1447	
	RC-TV003KL	終了	1441, 1442, 1443, 1446, 1447	
	IRC-202T (BK)	継続中	1411, 1412	
	IRC-203T	継続中	1411, 1412	
	RC-TV013UD	継続中	1442, 1443, 1447	
オーム電機 Audio Comm	ORC-02DG	終了	095, 101, 105, 115, 295, 305, 315, 325	
	AV-R760N	終了	141, 142, 143, 145, 541, 542, 543, 549, 550, 551	
	AV-R780N	終了	141, 142, 143, 145, 541, 542, 543, 549, 550, 551	
	AV-R900N	終了	0018, 0125, 0126, 0127, 0219, 0220, 0221, 0222	
	AV-R300N-T	終了	コード設定なし (購入状態で使用可)	レグザ専用
	AV-R520N	終了	541, 542, 544	
	AV-R510N	終了	541, 542, 544	
	AV-R720N	終了	541, 542, 544	
JVCケンウッド (旧Victor)	RM-A225-B	終了	[6]を1回, [6]を2回, [6]を3回, [6]を4回	
	RM-A225-S			
	RM-A225-W			
	RM-A215-B	終了	[6]を1回, [6]を2回, [6]を3回, [6]を4回, [6]を5回	
	RM-A215-S			
	RM-A215-W			
SONY	RM-PZ210D/W	継続中	8010, 8011, 8012, 8108, 8109, 8110, 8203, 8204, 8223 (注2)	
	RM-PZ210D/S			
	RM-PZ210D/P	終了		
	RM-PZ3D/S	継続中	119, 314, 316, 321	
	RM-PZ3D/B			
	RM-PZ3D/W			
	RM-PZ3SD-S	終了	119, 314, 316, 321	
	RM-PZ3SD-W			
	RM-PZ3SD-B			
	RM-PZ3SD-P			
	RM-PZ3SD-L			
	RM-PZ110D/B	継続中	119, 314	
	RM-PZ110D/L			
	RM-PZ110D/S			
	RM-PZ110D/W			
	RM-PZ110D/P			

注1)コードの設定方法など詳細については、各リモコンの取扱説明書をご覧ください。

注2)使用時は[TV]ボタンを押してから作業を開始してください。
バルブのON/OFFは[TV電源]ボタンではなく、[電源]ボタンで行なうようにしてください。